

# Rimoldi®

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO **Rim®**

**Rim®** SPARE PARTS CATALOGUE

CATALOGUE RECHANGES **Rim®**

ERSATZTEILELISTE **Rim®**

CATALOGO REPUESTOS **Rim®**

1a EDIZIONE - EDITION 12/93 **n. 653**

Solo l'impiego esclusivo dei *PEZZI di RICAMBIO ORIGINALI RIMOLDI*  
garantisce alle macchine il mantenimento delle loro prerogative

Only the exclusive use of *RIMOLDI ORIGINAL SPARE PARTS*  
guarantees the machines' performance features

Exclusivement l'emploi des *PIECES de RECHANGE d'ORIGINE RIMOLDI*  
garantit aux machines leurs performances optimales

Nur die exklusive Verwendung von *ORIGINAL - RIMOLDI - ERSATZTEILE*  
garantiert die Beibehaltung der Eigenschaften der Maschinen

Sòlo el empleo exclusivo de las *PIEZAS de REPUESTO ORIGINALES RIMOLDI*  
garantiza a la màquinas el mantenimiento de sus prerrogativas


<b>GUIDA PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO RICAMBI</b>	<b>GUIDELINES FOR THE USE OF SPARE PARTS CATALOGUE</b>	<b>GUIDE A LA CONSULTATION DU CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE</b>	<b>ANLEITUNG FÜR DIE BENUTZUNG DES ERSATZTEILKATALOGES</b>	<b>GUIA PARA LA CONSULTA DEL CATALOGO DE REPUESTOS</b>
<p>Il catalogo pezzi di ricambio é costituito da due parti: la prima illustra i particolari comuni a tutte le teste; la seconda comprende i particolari specifici, riuniti in moduli.</p>	<p>The spare parts catalogue is made up of 2 sections: the first section illustrates the common parts to all heads; the second section comprises the specific ones, combined in modules.</p>	<p>Le catalogue se compose de deux parties: la première illustre les pièces communes à toutes les têtes; la seconde se réfère aux pièces spécifiques, réunies en modules.</p>	<p>Der Ersatzteilkatalog besteht aus 2 Teilen: im ersten sind die für jeden Grundnahkopf gleichen Teile eingetragen; im zweiten sind die spezifischen Teile zu finden, die Aufbaugruppen bilden.</p>	<p>El catálogo de repuestos está formado de dos partes: la primera ilustra los particulares comunes a todos los cabezales; la segunda comprende particulares específicos, agrupados en módulos.</p>
<p>La composizione della testa interessata si ottiene consultando la tabella "COMPOSIZIONE TESTE Vega".</p>	<p>The head composition is obtained by consulting the table "COMPOSITION Vega HEADS".</p>	<p>La composition de la tête intéressée s'obtient en consultant le tableau "COMPOSITION TETES Vega".</p>	<p>Die Zusammenstellung des Nähkopfes erstelle man aufgrund der Tabelle "ZUSAMMENSTELLUNG DES Vega-NÄHKOPFES"</p>	<p>La composición del cabezal deseado, se obtiene consultando la tabla "COMPOSICION CABEZAL Vega".</p>
<p>I particolari che compongono un gruppo sono riquadrati; i sottogruppi, anch'essi riquadrati, sono inseriti nel gruppo di appartenenza.</p>	<p>The parts that are components of an assembly are represented within a square; the sub-assembly, also represented within a square, are included in the assembly they are part of.</p>	<p>Les pièces qui composent un groupe sont bordées; les sous-groupes eux mêmes bordés, sont insérés dans le groupe d'appartenance.</p>	<p>Alle Teile welche eine Teilegruppe bilden sind umrahmt; die Untergruppen, ebenfalls umrahmt, sind in der betreffenden Teilegruppe angeführt.</p>	<p>Los particulares que componen un grupo son encuadrados. Los subgrupos, aunque si son encuadrados, son inseridos en el grupo de pertenencia.</p>
<p>Tutti i particolari non fornibili sciolti non vengono richiamati singolarmente, ma soltanto illustrati nel gruppo di appartenenza.</p>	<p>All the parts which are not supplyable separately, are not described one by one, but only illustrated in the belonging group.</p>	<p>Toutes les pièces qui ne peuvent pas être fournies séparément ne sont pas rappelées individuellement mais uniquement illustrées dans le groupe d'appartenance.</p>	<p>Die nicht los lieferbaren Teile sind nicht alleine sondern immer zusammen mit der Aufbaugruppe eingetragen.</p>	<p>Todos los particulares no suministrables sueltos no estan señados uno por uno, sino solamente ilustrados en el grupo al cual pertenecen.</p>
<p>Per facilitare la ricerca viene riportato l'indice numerico di tutti i particolari comuni a tutte le teste, illustrati nella prima parte del catalogo.</p>	<p>In order to find the pieces easily, a numerical index of the parts common to all heads is given in the first section of the catalogue.</p>	<p>Pour faciliter la recherche, dans la première partie du catalogue, on a reporté l'index numérique de toutes les pièces communes à toutes les têtes.</p>	<p>Zur Erleichterung des Aufsuchens wurde im Katalog ein Verzeichnis von allen im ersten Teil eingetragenen Teilen eingearbeitet.</p>	<p>Para facilitar el manejo figura un índice numerico de todos los particulares comunes a todos los cabezales, ilustrados en la primera parte del catalogo.</p>
<p>Per ordinare gli aghi, precisare il simbolo riportato in catalogo; in caso di dubbio allegare un ago campione o una bustina vuota.</p>	<p>When ordering needles, please specify catalogue symbol; if you have doubts, send a sample needle or an empty needle bag with your order.</p>	<p>Pour les commandes d'aiguilles, préciser le symbole indiqué sur le catalogue, en cas de doute joindre une aiguille échantillon ou un sachet vide.</p>	<p>Für Aufträge über Nähadeln ist die im Ersatzteilkatalog angeführte Teilenummer anzugeben; in Zweifelsfällen ist eine Nadel als Muster oder ein entsprechender leerer Nadelbrief beizulegen.</p>	<p>Por pedido de agujas, precisar el símbolo reproducido en el catálogo. En caso de duda, adjuntar un modelo o un sobre vacío.</p>



## CODIFICA TESTE Vega

Vega, che fa parte della filosofia produttiva **Flexsystem**, è un sistema modulare di cucitura, composto da un' **Unità-Base** e diversi **Kit di Personalizzazione**, con i quali si può ottenere la sottoclasse più idonea alle diverse operazioni di cucitura.

E' possibile identificare e ordinare le teste complete oppure le Unità-Base + Kit sciolti di personalizzazione.



	Codice teste <b>TF-XX-VV-YJK-ZZ</b>	
--	--	--

**XX** = Specifica classe:

- 17 = overlock F17. Testa con estensione cilindrica al posto del piano di lavoro, per cuciture su capi tubolari.
- 27 = overlock F27. Testa con piano di lavoro normale.
- 29 = safety stitch F29.
- 20 = punto catenella F20.

**VV** = Sigla alfanumerica del codice di impiego. La sigla **FS (FLEXSYSTEM)** identifica le teste "Unità Base".

**Y** = Numero aghi.

**J** = Eccentricità sollevamento griffe così utilizzata:

- C = 0,9 mm.
- M = 1,1 mm.

**K** = Tipo di trasporto.

**ZZ** = Sigla alfanumerica dei codici sequenziali che identificano la testa specifica o la famiglia di appartenenza per le teste "Unità Base".

	Codice Kit di trasformazione e/o personalizzazione teste Vega <b>WFS-XY-ZZZ-TW-U</b>	
--	---	--

**X** = Sigla alfanumerica che identifica le classi delle teste di appartenenza del Kit, così utilizzata:

A = Kit comuni a più classi di teste.

6 = Kit specifico per teste serie Vega.

**Y** = Sigla alfanumerica che identifica le classi del Kit:

1 = Kit puller.

A = Kit elettronica di comando.

3 = Kit rulli dosatori meccanici superiori.

B = Kit supporto porta placca e affini.

5 = Kit attrezzature vari.

C = Kit tensioni.

6 = Kit gruppo di comando.

D = Kit dispositivi.

8 = Kit carter.

S = Kit dispositivi ausiliari (rulli elett. sup. e inf., Lisa, etc.).

9 = Kit campionatura.

**ZZZ** = Sigla alfanumerica per la sequenza delle classi dei Kit.

**TW-U** = Sigla alfanumerica utilizzata nel seguente modo:

a) Per tutti i Kit ad esclusione dei Kit dispositivi (seconda posizione del codice = D).

**TW-U** = Sigla alfanumerica per l'indice di modifica.

b) Per Kit dispositivi (seconda posizione del codice = D).

**T** = Dispositivi di base e per abbinamenti, così utilizzato:

A = Kit elettronici.

W = Sigla alfanumerica per dispositivi speciali.

B = Kit di base.

M = Provvisorio per usi interni.


S = Kit di servizio (es. filtri).

U = Sigla alfanumerica per indice di modifica.

C = Kit per PL-MO-UP-UR.

## CODIFICATION OF Vega HEADS

Vega, parts of the **Flexsystem** productive philosophy, is a sewing modular system, composed by one **Unit-Base** and different **Personalizing Kits**, which allow to obtain the most suitable subclass for the different sewing operations.  
It is possible to identify and order both the complete heads and the Unit-Base + loose Personalizing Kits.



	Heads code <b>TF-XX-VV-YJK-ZZ</b>	
--	--------------------------------------	--

	Transformation and/or personalization kit code for Vega heads <b>WFS-XY-ZZZ-TW-U</b>	
--	---	--

**XX** = class specification :

- 17=overlock F17. Head with cylindric extension instead of working plate, for sewing tubulars garments.
- 27=overlock F27. Head with normal working plate.
- 29=safety stitch F29.
- 20=chain stitch F20.

**VV** = alphanumeric indication of use code. The initials **FS (FLEXSYSTEM)** identifies the heads "Base Unit".

**Y** = number of needles.

**J** = feed dog lifting eccentricity, used in the following way:

- C=0.9 mm.
- M=1.1 mm.

**K** = type of feed.

**ZZ** = alphanumeric indication of the sequential code which identifies the specific heads or family it belongs to heads "Base Unit".

**X** = alphanumeric character that identifies the class of heads the kit belongs to, used in the following way:

**Y** = alphanumeric character which identifies the class of the kit:

- 1 = Puller kit.
- 3 = upper mechanical metering roller kit.
- 5 = various tool kit.
- 6 = control assembly kit.
- 8 = cover kit.
- 9 = sampling kit.

**A** = kit common to more than one class of head.  
**6** = Specific Kit for Vega class heads.

- A** = electronic control kit.
- B** = needle plate holder and similar kit.
- C** = tension kit.
- D** = device kit.
- S** = auxiliary device kit (upper electronic rollers and the like, Lisa etc.).

**ZZZ** = alphanumeric character for the sequence of the class of the kit.

**TWU** = alphanumeric code used in the following way:

a) for all kits excluding the device kits (second position of the code=D).  
**TWU** = alphanumeric code for the modification index.


b) for device kits (second position of the code=D).

**T** = basic kits for combination, used in the following way:

- A** = electronic kit.
- B** = basic kit.
- S** = service kit (ex. filters).
- C** = Kit for PL-MO-UP-UR.
- W** = alphanumeric code for special devices.
- M** = provisional for internal use.
- U** = alphanumeric symbol for modification index.

## CODAGE TETES Vega

Vega, faisant partie de la philosophie productive **Flexsystem**, c'est un système modulaire de couture, copose par une **Unité-Base** et par des différents **Kits de Personnalisation**, par lesquels on peut obtenir la sous-classe la plus propre aux différents opérations de couture. Vous pouvez identifier et commander tant les têtes complètes que les Unités-Bas plus les Kits de personnalisation détachés.



Code têtes  
**TF-XX-VV-YJK-ZZ**

Code Kit de transformation et/ou personnalisation têtes Vega  
**WFS-XY-ZZZ-TW-U**

**XX** = spécifie classe :

- 17 = overlock F17. Tête avec extension cylindrique en remplacement du plan de travail, pour couture sur articles tubulaires.
- 27 = overlock F27. Tête avec plan de travail normal.
- 29 = safety stich F29.
- 20 = point de chaînette F20.

**VV** = sigle alphanumérique du code d'utilisation. Le sigle **FS (FLEXSYSTEM)** identifie les têtes "Unité Base".

**Y** = numéro aiguilles.

**J** = excentricité soulèvement griffes, utilisé de la manière suivante:

- C=0,9 mm.
- M=1,1 mm.

**K** = type d'entraînement.

**ZZ** = sigle alphanumérique des codes séquentiels qui identifient la tête spécifique ou la famille d'appartenance pour les têtes "Unité Base".

**X**=sigle alphanumérique qui identifie les classes des têtes d'appartenance du Kit, utilisé de la manière suivant:

- A=Kits communs à plusieurs classes de têtes.
- 6=Spécifique pour têtes series Vega.

**Y**=sigle alphanumérique qui identifie les classes du Kit:

- 1=Kit puller.
- 3=Kit rouleaux doseurs mécaniques supérieurs.
- 5=Kit équipements divers.
- 6=Kit groupes de commande.
- 8=Kit carter.
- 9=Kit échantillonnage.
- A=Kit électronique de commande.
- B=Kit support porte plaque et similaires.
- C=Kit tensions.
- D=Kit dispositifs.
- S=Kit dispositifs auxiliaires (rouleaux électr. sup. et inf., Lisa, etc.).


**ZZZ**=sigle alphanumérique pour la séquence des classes des Kits.

**TW-U**=sigle alphanumérique utilisé de la manière suivante:

- a) pour tous les Kits sauf les Kits dispositifs (deuxième position du code=D).  
TW-U= sigle alphanumérique pour l'index de modification.
- b) pour les Kits dispositifs (deuxième position du code=D).  
T=Dispositifs de base et pour accouplements, utilisé de la manière suivante:
  - A=Kits électroniques.
  - B=Kit de base.
  - S=Kit de service (par ex. filtres).
  - C=Kit pour PL-MO-UP-UR.
  - W=sigle alphanumérique pour dispositifs spéciaux.
  - M=provisoire pour usages intérieurs.
  - U=sigle alphanumérique pour index de modification.

## CODIFIZIERUNG DER Vega OBERTEILE

Vega, das zur Flexsystem produktiven philosophie gehört, ist ein moduliertes nährsystem das von Einer Grundheit und verschiedenen Personalifizierungskit zusammengesetzt ist, die die fähigsten subklasse für die verschie denen nähroperationen erreichen lässt. Sie können vollständige köpfe als auch die grundheit + gelöste personalifizierungskit identifizieren und bestellen.



	Symbol für Oberteil TF-XX-VV-YJK-ZZ	
--	--	--

	Simbol Umbausatz und/oder personalisierung der Vega Oberteil WFS-XY-ZZZ-TW-U	
--	---	--

**XX** = Klassenspezifikation:

- 17 = Überwendlichmaschine F17. Zylidrischer basis Oberteil statt arbeits plate, zum saeumen schlauchware.
- 27 = Überwendlichmaschine F27. Oberteil mit normaler arbeits plate.
- 29 = Sicherheitsstich F29.
- 20 = Kettenstich F20.

**VV** = Zahlensymbol des Einsatzcodex. Symbol **FS (FLEXSYSTEM)** welcher die "Klasse Base" angibt.

**Y** = Nadelzahl.

**J** = Exzentrizität der Transporterlüftung, wie folgt:

- C=0,9 mm.
- M=1,1 mm.

**K** = Transportart.

**ZZ** = Zahlensymbol für Sequenzcodex, welcher die Maschinenfamilie oder den oberteil bezeichnet für "Klasse Base".

**X** = Zahlensymbol der Maschinenklasse zu welcher der Umbausatz gehört, wie folgt:

- A= Umbausätze für mehrere Maschinenklassen.
- 6= Spezielle Kit für Vega oberteile.

**Y** = Zahlensymbol, welcher die Klassen des Umbausatzes (Kit) angibt:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Kit Puller.</li> <li>3 = Kit mech. obere Dosierungsrollen.</li> <li>5 = Kit für verschiedene Ausrüstungen.</li> <li>6 = Kit für Steuergruppen.</li> <li>8 = Kit für Gehäuse.</li> <li>9 = Kit für Einnähen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A = Kit elektronische Steuerung.</li> <li>B = Kit Stichplattenhalter usw.</li> <li>C = Kit für Spannungen.</li> <li>D = Kit für Vorrichtungen.</li> <li>S = Hilfsvorrichtungen (obere und untere elektr. Walzen, Lisa, usw.).</li> </ul> |
|---|---|

**ZZZ** = Zahlensymbol für die Klassensequenz der Umbausätze.

**TW-U** = Zahlensymbol wie folgt:

- a) für alle Umbausätze ausser für Kit Vorrichtungen (zweiter Symbol=D).

**TW-U** = Zahlensymbol für Umbau-Index.


- b) Kit für Vorrichtungen (zweiter Symbol=D).

**T** = Base-Vorrichtungen und für Kupplungen, wie folgt:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A = elektronische Kit.</li> <li>B = Base Kit.</li> <li>S = Service Kit (z.B. Filter).</li> <li>C = Kit für PL-MO-UP-UR.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>W = Zahlensymbol für Sondervorrichtungen.</li> <li>M = provisorisch für interne Zwecke.</li> <li>U = Zahlensymbol für Umbauindex.</li> </ul> |
|---|---|

## CODIFICACION CABEZALES Vega

Vega, que forma parte de la filosofía productiva **Flexsystem**, es un sistema modular de costura, compuesto por una **Unidad-base** y diferentes **Kit de Personalización**, con los cuales se puede obtener la subclase más idonea para las diferentes operaciones de costura. Es posible identificar y solicitar los cabezales completos o bien las Unidades-Base + Kit de personalización sueltos.



Códigos cabezales  
TF-XX-VV-YJK-ZZ

**XX** = especifica clase:

- 17=overlock F17. Cabezal con extension cilindrica en sustitucion del plano de trabajo, para costuras de prendas tubulares.
- 27=overlock F27. Cabezal con puesto de trabajo nomal.
- 29=safety stitch F29.
- 20=punto catenella F20.

**VV** = sigla alfanumérica del codigo de empleo. La sigla **FS (FLEXSYSTEM)** identifica los cabezales "Unidad Base".

**Y** = numero agujas.

**J** = excentricidad levantamiento garfios, utilizada en el siguiente modo:

- C=0,9 mm.
- M=1,1 mm.

**K** = tipo de transporte.

**ZZ** = sigla alfanumérica de los códigos secuenciales que identifican los cabezales específico o la familia de pertenencia por los cabezales "Unidad Base".

Códigos Kit de transformación y/o personalización cabezales Vega  
WFS-XY-ZZZ-TW-U

**X** = sigla alfanumérica que identifica las clases de los cabezales de pertenencia del Kit, utilizada en el siguiente modo:

- A = Kit comunes a diferentes tipos de cabezales.
- 6 = Kit específicos cabezales serie Vega.

**Y** = sigla alfanumérica que identifica las clases del Kit:

- 1 = Kit puller.
- 3 = Kit rollos dosadores mecánicos superiores.
- 5 = Kit aparatos varios.
- 6 = Kit grupos de mando.
- 8 = Kit carter.
- 9 = Kit puesta a punto.
- A = Kit electrónico de mando.
- B = Kit soporte porta placa y similares.
- C = Kit tensiones.
- D = Kit dispositivos.
- S = Kit dispositivos auxiliares (rollos electr. sup. e inf., Lisa, etc.).

**ZZZ** = sigla alfanumérica para la secuencia de las clases de los Kit.

**TW-U** = sigla alfanumérica utilizada en el siguiente modo:

a) para todos los Kit excluyendo los Kit dispositivos (segunda posición del código=D).

**TW-U** = sigla alfanumérica para el índice de modificación.

b) para Kit dispositivos (segunda posición del código=D).

**T** = Dispositivos de base y para combinaciones, utilizada en el siguiente modo:

- A = Kit electrónicos.
- B = Kit de base.
- S = Kit de servicio (ej. filtros).
- C = Kit para PL-MO-UP-UR.
- W = sigla alfanumérica para dispositivos especiales
- M = provisional para usos internos
- U = sigla alfanumérica para el índice de modificación








UNITA' BASE  
BASE UNIT  
UNITE DE BASE  
GRUENDLICHE EINHEIT  
UNIDAD BASE

Fig. N.	Part. N. / Piece N.	Qt.
1	741937-2-00	5
2	211412-0-00	1
3	701139-0-00	1
4	211418-0-00	1
5	211416-0-00	1
6	211690-0-00	1
7	703405-0-00	2
8	725032-0-00	2
9	211019-0-00	1
10	211016-0-01	1
11	741967-2-00	20
12	211056-0-00	1
13	209389-0-00	1
14	211017-0-01	1
15	211018-0-00	1
16	207893-0-00	10
17	311067-0-00	1
18	209417-0-00	1
19	745810-2-00	1
20	745002-0-00	1
21	203135-2-10	1
22	211745-0-00	1
23	211741-0-00	1
24	741657-0-00	1
25	209760-0-00	2
26	206740-0-00	2
27	783200-0-00	1
28	211054-0-00	1
29	211020-0-00	1
30	211123-0-00	3
31	704106-2-00	1
32	211746-0-00	1
33	743547-2-00	1
34	208220-0-00	1
35	704630-0-00	1
36	209022-0-00	1
37	211055-0-00	1



ALBERO PRINCIPALE - MAIN SHAFT - ARBRE PRINCIPAL - HAUPTWELLE - CIGÜEÑAL PRINCIPAL

Rim® TAV. 2

(A)

F27-FS-1CD-AA	211100-2-00
F27-FS-2CD-AE	211100-2-00
F27-FS-2CD-AF	211100-2-00
F27-FS-2MD-AG	211103-2-00
F27-FS-2MD-AH	211103-2-00
F27-FS-2MD-AL	211103-2-00
F27-FS-1MD-BH	211103-2-00





Fig. N.	Part. N. / Pieca N.	Qt.
1	206543-0-01	1
2	206680-0-01	1
3	741956-2-00	3
4	202389-0-10	1
5	209610-0-01	1
6	745815-2-00	2
7	209144-2-00	1
8	202386-0-10	1
9	721473-2-00	2
10	209146-0-00	1
11	211104-0-00	1
12	211033-0-00	1
13	209111-0-00	1
14	206692-0-00	1
15	202387-0-10	2
16	209185-0-00	1
17	206689-0-01	1
18	204122-0-10	1
19	206556-0-01	1
20	209109-0-00	1
21	701133-0-00	1
22	206693-0-00	1
23	700630-0-00	1
24	209110-4-00	1
25	722063-2-00	3
26	701116-0-00	1
27	729034-2-00	2
28	722461-2-00	3
29	211131-0-00	1
30	742675-0-00	1
31	704236-2-00	1
32	210314-0-00	1

# Rim® TAV. 3

## COMANDO GRIFFE - FEED DOGS CONTROL - COMMANDE GRIFFES - TRANSPORTEURANTRIEB - MANDO DIENTES

Fig. N.	Part. N. / Piece N.	Qt.
1	209693-0-00	1
2	704409-2-00	2
3	721475-2-00	2
4	206796-0-00	1
5	206798-0-00	1
6	700207-0-00	1
7	211612-0-01	2
8	729013-2-00	2
9	313060-2-00	1
10	704853-0-00	2
11	211406-0-00	1
12	700012-0-00	1
13	211405-0-00	1
14	701007-0-00	1
15	209411-0-00	1
16	209408-2-00	1
17	207719-0-00	1
18	724032-0-00	1
19	209402-0-00	1
20	744334-2-00	1
21	741967-2-00	2
22	211382-2-00	1
23	202384-0-10	1
24	209390-0-00	1
25	741745-2-00	1
26	100620-2-10	1
27	704829-0-00	1
28	209400-0-00	2
29	211394-3-00	1
30	745827-2-00	2
31	741936-2-00	4
32	209401-2-01	1
33	722422-2-00	1
34	209403-2-00	1
35	209388-0-01	1
36	744332-2-00	1
37	202490-0-10	2
38	705208-0-00	2
39	202032-0-11	2
40	211387-2-00	1
41	704306-2-00	1
42	733806-2-00	1
43	211407-0-00	1







Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	729012-2-00	2
2	701006-0-00	1
3	211380-0-00	1
4	209448-4-11	1
5	745815-2-00	1
6	209471-0-00	1
7	209442-0-00	2
8	745812-2-00	2
9	209445-2-02	1
10	209443-0-10	1
11	729031-2-00	1
12	211444-0-00	1
13	724430-2-00	4
14	728232-0-00	1
15	209376-0-00	4
16	703802-0-00	8
17	700005-0-00	8
18	704409-2-00	1
19	740087-2-00	1
20	700208-0-00	1
21	704314-2-00	1
22	701004-0-00	3
23	209447-0-02	1
24	350555-0-00	1
25	209449-0-00	1
26	202408-0-10	1
27	209378-0-00	1
28	741936-2-00	4
29	211427-3-00	1
30	211375-0-00	1
31	729033-2-00	1
32	209379-0-00	1
33	321055-0-00	4
34	207948-0-00	1
35	211381-0-00	1
36	211385-0-00	1
37	211386-2-00	1
38	741611-2-00	2
39	722063-2-00	2

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	211209-0-01	1
2	705036-0-00	1
3	211281-0-00	1
4	729013-2-00	2
5	313060-2-00	1
6	727036-2-00	1
7	201128-0-10	1
8	722089-2-00	4
9	741415-2-00	1
10	211253-0-01	1
11	311166-0-00	1
12	209270-2-02	1
13	209272-0-00	1
14	745812-2-00	2
15	208015-0-00	1
16	721883-0-00	1
17	209258-0-00	1
18	745810-2-00	1
19	211250-2-00	1
20	211276-2-10	1

	(A)	(B)
F27-FS-1CD-AA	211224-2-00	704885-0-00
F27-FS-2CD-AE	211221-2-00	704883-0-00
F27-FS-2CD-AF	211221-2-00	704883-0-00
F27-FS-2MD-AG	211221-2-00	704883-0-00
F27-FS-2MD-AH	211221-2-00	704883-0-00
F27-FS-2MD-AL	211221-2-00	704883-0-00
F27-FS-1MD-BH	211221-2-00	704883-0-00





	(A)	(B)
F27-FS-1CD-AA	211221-2-00	704882-0-00
F27-FS-2CD-AE	211221-2-00	704885-0-00
F27-FS-2CD-AF	211221-2-00	704884-0-00
F27-FS-2MD-AG	211219-2-00	704884-0-00
F27-FS-2MD-AH	211220-2-00	704885-0-00
F27-FS-2MD-AL	211220-2-00	704884-0-00
F27-FS-1MD-BH	211218-2-00	704882-0-00






Fig. N.	Part. N. / Piece N.	Qt.
1	211245-3-00	1
2	729064-2-00	1
3	211239-0-00	1
4	701005-0-00	1
5	778411-0-00	1
6	778204-0-00	4
7	745002-0-00	2
8	310724-0-00	1
9	729013-2-00	2
10	313060-2-00	1
11	727036-2-00	1
12	778503-0-00	1
13	778403-0-00	2
14	778202-0-00	10
15	211208-4-00	2
16	704873-0-00	1
17	745812-2-00	2
18	211241-2-00	1
19	211209-0-01	1
20	705036-0-00	1
21	211281-0-00	1
22	201128-0-10	2
23	211213-0-00	2
24	745810-2-00	2
25	211216-0-00	1
26	211485-3-00	1
27	722089-2-00	4
28	209270-2-02	1
29	209272-0-00	1
30	211253-0-01	1
31	311166-0-00	1
32	211215-2-00	1
33	778419-0-00	1
34	778208-0-00	1
35	211280-4-10	1
36	729032-2-00	1

Fig. N.	Part. N. / Piece N.	Qt.
1	201128-0-10	1
2	211115-2-00	1
3	745810-2-00	2
4	211116-0-00	1
5	211114-0-00	1
6	211112-0-00	1
7	211110-0-00	1
8	211111-0-00	1
9	745812-2-00	1
10	211125-0-00	1
11	211119-0-00	1
12	727036-2-00	1
13	778204-0-00	8
14	778445-0-00	2
15	211129-4-00	2
16	211132-3-00	1
17	211109-4-00	1
18	744334-2-00	1
19	211113-0-00	1
20	209143-0-01	1
21	729013-2-00	4
22	313060-2-00	2
23	730022-2-00	1
24	211117-0-00	1
25	211106-2-00	1
26	704213-2-00	2
27	722149-2-00	2
28	704853-0-00	1



(A)

F27-FS-1CD-AA	211141-2-01
F27-FS-2CD-AE	211142-2-01
F27-FS-2CD-AF	211142-2-01
F27-FS-2MD-AG	211142-2-01
F27-FS-2MD-AH	211142-2-01
F27-FS-2MD-AL	211142-2-01
F27-FS-1MD-BH	211142-2-01




(A)

F27-FS-1CD-AA	203142-0-10
F27-FS-2CD-AE	203142-0-10
F27-FS-2CD-AF	203142-0-10
F27-FS-2MD-AG	205021-0-10
F27-FS-2MD-AH	205021-0-10
F27-FS-2MD-AL	205021-0-10
F27-FS-1MD-BH	205021-0-10

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209510-0-00	1
2	729031-2-00	1
3	202529-0-10	1
4	209500-0-10	1
5	206622-0-00	1
6	209501-0-11	1
7	740087-2-00	1
8	746021-2-00	1
9	209503-0-10	1
10	209522-2-00	1
11	740277-2-00	1
12	209521-0-00	1
13	209524-2-00	1
14	206637-0-00	1
15	206635-0-00	1
16	722421-2-00	1
17	745812-2-00	1
18	209504-0-10	1
19	211061-0-00	1
20	746007-2-00	1
21	202214-0-11	1
22	926273-0-01	1
23	207959-0-00	1
24	701006-0-00	1
25	211060-0-00	1
26	207626-0-00	1
27	207625-0-00	1

Fig. N.	Part. N. / Piece N.	Qt.
1	209587-0-00	2
2	211030-0-00	1
3	704409-2-00	1
4	742457-2-00	1
5	209561-0-01	1
6	202130-0-11	1
7	207998-2-00	1
8	207991-0-00	1
9	741552-0-00	4
10	701114-0-00	1
11	207958-0-01	1
12	745812-2-00	1
13	209569-2-02	1
14	209588-0-11	1
15	207588-0-01	1
16	744533-0-00	1
17	207999-0-00	1
18	207990-0-00	1
19	722480-2-00	2
20	202128-0-10	1
21	209586-0-00	1
22	704213-2-00	2
23	722149-2-00	2
24	202129-0-10	1
25	207111-0-01	1
26	744334-2-00	1
27	202134-0-11	1
28	722471-2-00	1
29	704406-2-00	1
30	300482-0-10	1
31	209589-2-00	1
32	704863-0-00	2
33	209583-0-01	1



(A)

F27-FS-1CD-AA	209580-2-01
F27-FS-2CD-AE	209580-2-01
F27-FS-2CD-AF	209580-2-01
F27-FS-2MD-AG	209581-2-01
F27-FS-2MD-AH	209581-2-01
F27-FS-2MD-AL	209581-2-01
F27-FS-1MD-BH	209581-2-01






Fig. N.	Part. N. / Piece N.	Qt.
1	742086-2-00	5
2	211414-0-00	1
3	209641-0-00	2
4	790706-0-00	1
5	207973-0-01	1
6	705970-0-00	1
7	211063-0-00	1
8	722063-2-00	1
9	211062-0-00	1
10	926409-0-01	1
11	209383-0-00	1
12	209316-0-00	1
13	701004-0-00	1
14	741387-2-00	2
15	790716-0-00	1
16	701123-0-00	1
17	733507-2-00	1
18	206437-0-00	1
19	704813-0-00	1
20	206554-0-10	1
21	722511-2-00	2
22	206550-4-05	1
23	741925-2-00	1
24	209633-0-00	1
25	701031-0-00	1
26	209627-0-00	1
27	790700-0-00	1
28	941538-4-00	1
29	700116-0-00	1
30	315895-0-00	1
31	211128-0-00	1
32	211053-0-01	1
33	701042-0-00	1
34	922369-0-00	1
35	211052-0-00	1
36	211051-3-00	1
37	722143-2-00	4
38	206687-2-00	1
39	206690-2-00	1
40	206688-0-00	1

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	701015-0-00	1
2	321206-0-00	1
3	209615-0-01	1
4	701006-0-00	1
5	720411-2-00	1
6	209624-0-11	1
7	206665-2-00	1
8	211013-0-00	1
9	209048-3-10	1
10	211675-0-00	1



PIAZZAMENTO NORMALE  
 NORMAL SETTING  
 PLACEMENT NORMAL  
 NORMAL AUFSTELLUNG  
 COLOCACION NORMAL



PIAZZAMENTO INCASSATO  
 SUBMERGED SETTING  
 PLACEMENT ENCASTRE  
 VERSENKT AUFSTELLUNG  
 COLOCACION SUMERGIDA





Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	901112-2-01	1
2	901113-4-01	1
3	900288-0-00	1
4	732425-0-00	4
5	732429-0-00	12
6	900285-0-00	3
7	900286-0-00	1
8	900249-0-00	1

# Rim® TAV. 13

PIAZZAMENTO NORMALE - NORMAL SETTING - PLACEMENT NORMAL - NORMAL AUFSTELLUNG - COLOCACION NORMAL

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	722912-2-00	2
2	704346-2-00	14
3	901152-0-00	2
4	901101-0-00	8
5	901151-0-00	2
6	901102-0-00	4
7	733008-2-00	10
8	720546-2-00	2
9	700205-0-00	3
10	990314-0-10	1
11	990311-0-10	3
12	746402-2-00	2
13	990310-0-10	2
14	990312-0-10	1
15	900204-0-10	1
16	746409-2-00	1
17	704424-2-00	1
18	990988-0-00	4
19	900694-0-11	4
20	991349-0-00	1
21	990179-4-11	1
22	704013-2-00	4
23	722920-2-00	2
24	991750-0-01	1
25	901153-0-00	2
26	M488972020	
27	991187-0-01	1
28	900203-0-10	4









Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	722912-2-00	2
2	704346-2-00	14
3	901152-0-00	2
4	901101-0-00	8
5	901151-0-00	2
6	901102-0-00	4
7	733008-2-00	10
8	720546-2-00	2
9	990311-0-10	3
10	990314-0-10	1
11	700205-0-00	3
12	746402-2-00	2
13	990310-0-10	2
14	990312-0-10	1
15	900204-0-10	1
16	746409-2-00	1
17	704424-2-00	1
18	990988-0-00	4
19	900694-0-11	4
20	991349-0-00	1
21	990179-4-11	1
22	704013-2-00	4
23	722920-2-00	2
24	991188-0-02	1
25	901153-0-00	2
26	991750-0-01	1
27	900203-0-10	4
28	721475-2-00	2
29	704409-2-00	2

Fig. N.	Part. N. Pice N.	Qt.
1	991120-5-02	1
2	729034-2-00	3
3	991269-2-00	1
4	991108-2-01	2
5	991268-0-00	16
6	703005-0-00	5
7	722431-2-00	4
8	991134-0-00	4
9	991111-2-00	4
10	991179-0-01	4
11	991112-0-00	4
12	991199-0-00	2
13	991126-0-10	2
14	991247-2-00	1
15	733505-2-00	2
16	991194-4-00	1
17	991264-2-00	1
18	991279-2-00	1
19	991206-0-00	1
20	733806-0-00	1
21	733211-2-00	4
22	733508-2-00	4
23	925433-0-00	4
24	991172-0-00	2
25	991219-0-00	1
26	991267-0-00	1
27	704017-2-00	2
28	991383-0-10	1







Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	991400-4-03	1
2	990474-0-11	1
3	991415-0-00	1
4	990723-0-00	1
5	990639-0-10	1
6	990685-0-10	1
7	990325-0-10	1
8	990176-0-10	1
9	990979-0-00	1
10	991512-0-00	1
11	722063-2-00	2
12	209020-0-00	1



Per l'ordinazione della bustina aghi citare lo stesso simbolo dell'ago montato sulla testa.

To order packet of needles please specify symbol of needle fitted on machine.

Pour commander un sachet d'aiguilles donner le symbol de l'aiguille montee sur la tête.

Um die Nadelnpackung zu bestellen bitte das gleiche Nadelsymbol wie die an Naehekopf umgebauter Nadel zu geben.

Para el pedido de un paquete de agujas, citar el mismo simbolo de la aguja montada en el cabezal.

INDEX

INDEX

SIMB.	TAV.	SIMB.	TAV.	SIMB.	TAV.	SIMB.	TAV.	SIMB.	TAV.	SIMB.	TAV.	SIMB.	TAV.
100620-2-10	3	207958-0-01	9	209501-0-11	8	211104-0-00	2	211394-3-00	3	703405-0-00	1	724430-2-00	4
201128-0-10	5-6-7	207959-0-00	8	209503-0-10	8	211106-2-00	7	211405-0-00	3	703802-0-00	4	725032-0-00	1
202032-0-11	3	207973-0-01	10	209504-0-10	8	211109-4-00	7	211406-0-00	3	704013-2-00	13-14	727036-2-00	5-6-7
202128-0-10	9	207990-0-00	9	209510-0-00	8	211110-0-00	7	211407-0-00	3	704017-2-00	15	728232-0-00	4
202129-0-10	9	207991-0-00	9	209521-0-00	8	211111-0-00	7	211412-0-00	1	704106-2-00	1	729012-2-00	4
202130-0-11	9	207998-2-00	9	209522-2-00	8	211112-0-00	7	211414-0-00	10	704213-2-00	7-9	729013-2-00	3-5-6-7
202134-0-11	9	207999-0-00	9	209524-2-00	8	211113-0-00	7	211416-0-00	1	704236-2-00	2	729031-2-00	4-8
202214-0-11	8	208015-0-00	5	209561-0-01	9	211114-0-00	7	211427-3-00	4	704306-2-00	3	729032-2-00	6
202384-0-10	3	208220-0-00	1	209569-2-02	9	211115-2-00	7	211444-0-00	4	704314-2-00	4	729033-2-00	4
202386-0-10	2	209020-0-00	16	209580-2-01	9	211116-0-00	7	211485-3-00	6	704346-2-00	13-14	729034-2-00	2-15
202387-0-10	2	209022-0-00	1	209581-2-01	9	211117-0-00	7	211612-0-01	3	704406-2-00	9	729064-2-00	6
202389-0-10	2	209048-3-10	11	209583-0-01	9	211119-0-00	7	211675-0-00	11	704409-2-00	3-4-9-14	730022-2-00	7
202408-0-10	4	209109-0-00	2	209586-0-00	9	211123-0-00	1	211690-0-00	1	704424-2-00	13-14	732425-0-00	12
202490-0-10	3	209110-4-00	2	209587-0-00	9	211125-0-00	7	211741-0-00	1	704630-0-00	1	732429-0-00	12
202529-0-10	8	209111-0-00	2	209588-0-11	9	211128-0-00	10	211745-0-00	1	704813-0-00	10	733008-2-00	13-14
203135-2-10	1	209143-0-01	7	209589-2-00	9	211129-4-00	7	211746-0-00	1	704829-0-00	3	733211-2-00	15
203142-0-10	8	209144-2-00	2	209610-0-01	2	211131-0-00	2	300482-0-10	9	704853-0-00	3-7	733505-2-00	15
204122-0-10	2	209146-0-00	2	209615-0-01	11	211132-3-00	7	310724-0-00	6	704863-0-00	9	733507-2-00	10
205021-0-10	8	209185-0-00	2	209624-0-11	11	211141-2-01	7	311067-0-00	1	704873-0-00	6	733508-2-00	15
206437-0-00	10	209258-0-00	5	209627-0-00	10	211142-2-01	7	311166-0-00	5-6	704882-0-00	6	733806-0-00	15
206543-0-01	2	209270-2-02	5-6	209633-0-00	10	211208-4-00	6	313060-2-00	3-5-6-7	704883-0-00	5	733806-2-00	3
206550-4-05	10	209272-0-00	5-6	209641-0-00	10	211209-0-01	5-6	315895-0-00	10	704884-0-00	6	740087-2-00	4-8
206554-0-10	10	209316-0-00	10	209693-0-00	3	211213-0-00	6	321055-0-00	4	704885-0-00	5-6	740277-2-00	8
206556-0-01	2	209376-0-00	4	209760-0-00	1	211215-2-00	6	321206-0-00	11	705036-0-00	5-6	741387-2-00	10
206622-0-00	8	209378-0-00	4	210314-0-00	2	211216-0-00	6	350555-0-00	4	705208-0-00	3	741415-2-00	5
206635-0-00	8	209379-0-00	4	211013-0-00	11	211218-2-00	6	700005-0-00	4	705970-0-00	10	741552-0-00	9
206637-0-00	8	209383-0-00	10	211016-0-01	1	211219-2-00	6	700012-0-00	3	720411-2-00	11	741611-2-00	4
206665-2-00	11	209388-0-01	3	211017-0-01	1	211220-2-00	6	700116-0-00	10	720546-2-00	13-14	741657-0-00	1
206680-0-01	2	209389-0-00	1	211018-0-00	1	211221-2-00	5-6	700205-0-00	13-14	721473-2-00	2	741745-2-00	3
206687-2-00	10	209390-0-00	3	211019-0-00	1	211224-2-00	5	700207-0-00	3	721475-2-00	3-14	741925-2-00	10
206688-0-00	10	209400-0-00	3	211020-0-00	1	211239-0-00	6	700208-0-00	4	721883-0-00	5	741936-2-00	3-4
206689-0-01	2	209401-2-01	3	211030-0-00	9	211241-2-00	6	700630-0-00	2	722063-2-00	2-4-10-16	741937-2-00	1
206690-2-00	10	209402-0-00	3	211033-0-00	2	211245-3-00	6	701004-0-00	4-10	722089-2-00	5-6	741956-2-00	2
206692-0-00	2	209403-2-00	3	211051-3-00	10	211250-2-00	5	701005-0-00	6	722143-2-00	10	741967-2-00	1-3
206693-0-00	2	209408-2-00	3	211052-0-00	10	211253-0-01	5-6	701006-0-00	4-8-11	722149-2-00	7-9	742086-2-00	10
206740-0-00	1	209411-0-00	3	211053-0-01	10	211276-2-10	5	701007-0-00	3	722421-2-00	8	742457-2-00	9
206796-0-00	3	209417-0-00	1	211054-0-00	1	211280-4-10	6	701015-0-00	11	722422-2-00	3	742675-0-00	2
206798-0-00	3	209442-0-00	4	211055-0-00	1	211281-0-00	5-6	701031-0-00	10	722431-2-00	15	743547-2-00	1
207111-0-01	9	209443-0-10	4	211056-0-00	1	211375-0-00	4	701042-0-00	10	722461-2-00	2	744332-2-00	3
207588-0-01	9	209445-2-02	4	211060-0-00	8	211380-0-00	4	701114-0-00	9	722471-2-00	9	744334-2-00	3-7-9
207625-0-00	8	209447-0-02	4	211061-0-00	8	211381-0-00	4	701116-0-00	2	722480-2-00	9	744533-0-00	9
207626-0-00	8	209448-4-11	4	211062-0-00	10	211382-2-00	3	701123-0-00	10	722511-2-00	10	745002-0-00	1-6
207719-0-00	3	209449-0-00	4	211063-0-00	10	211385-0-00	4	701133-0-00	2	722912-2-00	13-14	745810-2-00	1-5-6-7
207893-0-00	1	209471-0-00	4	211100-2-00	2	211386-2-00	4	701139-0-00	1	722920-2-00	13-14	745812-2-00	4-5-6-7-8-9
207948-0-00	4	209500-0-10	8	211103-2-00	2	211387-2-00	3	703005-0-00	15	724032-0-00	3	745815-2-00	2-4



GRUPPI DI COMPOSIZIONE - COMPOSITION KITS - GROUPES DE KIT - KIT GRUPPEN - GRUPOS DE COMPOSICION

TENSIONI  
TENSIONS  
TENSIONS  
SPANNUNG  
TENDEHILOS

**WFS-6C**

WFS-6C-003-00-0

Rim®




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207893-0-00	2
2	746406-2-00	3
3	208169-0-01	1
4	206713-2-00	1
5	206747-0-02	3
6	209753-0-00	1
7	202556-0-01	4
8	300218-0-10	8
9	206754-0-00	4
10	202397-0-10	1
11	202558-0-11	4
12	202229-0-11	4

GRUPPI DI COMPOSIZIONE - COMPOSITION KITS - GROUPES DE KIT - KIT GRUPPEN - GRUPOS DE COMPOSICION

CARTER  
COVER  
CARTER  
CARTER  
TAPADERAS

**WFS-68**






Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	211704-2-00	1
2	211689 0 00	1
3	744651-0-00	3
4	211410-0-00	1
5	211409-0-00	1
6	746007-2-00	5
7	744730-2-00	2
8	211714-0-00	1
9	211694-0-00	1
10	211028-0-00	1
11	746003-0-00	3
12	703203-0-00	3
13	721423-0-00	2
14	211703-2-00	1
15	721454-2-00	1
16	211686-0-00	1
17	211715 0 00	1
18	211691-0-00	1
19	741967-2-00	2
20	211682-0-00	1
21	211539-0-00	1
22	211582-0-00	1
23	202398-0-10	1
24	207856-0-00	1
25	200356-0-10	2
26	209720-0-00	2
27	722441-2-00	2
28	209684 0 00	1
29	211681-0-00	1
30	209683-0-00	1
31	733806-2-00	1
32	722143-2-00	1
33	211583-0-01	1
34	700207-0-00	1




Fig. N.	Part. N. / Piece N.	Qt.
1	211486-2-00	1
2	211689-0-00	1
3	744651-0-00	3
4	211410-0-00	1
5	211409-0-00	1
6	746007-2-00	5
7	744730-2-00	2
8	211716-0-00	1
9	211694-0-00	1
10	211028-0-00	1
11	746003-0-00	3
12	703203-0-00	3
13	721423-0-00	2
14	211703-2-00	1
15	721454-2-00	1
16	211686-0-00	1
17	211715-0-00	1
18	211691-0-00	1
19	741967-2-00	2
20	211682-0-00	1
21	211539-0-00	1
22	211582-0-00	1
23	202398-0-10	1
24	207856-0-00	1
25	200356-0-10	2
26	209720-0-00	2
27	722441-2-00	2
28	209684-0-00	1
29	211681-0-00	1
30	209683-0-00	1
31	733806-2-00	1
32	722143-2-00	1
33	211583-0-01	1
34	700207-0-00	1

GRUPPI DI COMPOSIZIONE - COMPOSITION KITS - GROUPES DE KIT - KIT GRUPPEN - GRUPOS DE COMPOSICION

KIT DI CAMPIONATURA  
SETTING KIT  
KIT DE ECHANTILLONAGE  
KIT PROBEENTNAHME  
KIT DE MUESTRARIO

**WFS-69**

1




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	741558-0-00	3
2	211126-0-00	1
3	206714-2-00	1
4	211139-0-00	1
5	209771-0-00	1
6	720431-2-00	3
7	202227-0-10	4

SEGUE  
FOLLOWS






Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	202194-0-11	1
2	741433-2-00	2
3	991611-0-00	1
4	741658-2-00	1
5	704004-0-00	1
6	206771-0-12	1
7	204947-0-10	1
8	206810-2-00	1
9	207522-2-00	1
10	744742-2-00	2
11	211480-0-00	1
12	202489-0-10	1
13	727021-0-00	1
14	745810-2-00	2
15	741675-2-00	1
16	203772-0-11	1
17	203569-0-11	1
18	765200-6-15	1
19	211483-3-00	1
20	211481-0-00	1
21	203380-0-10	1
22	721443-2-00	1
23	211267-0-00	1
24	209477-0-00	1
25	741538-2-00	2
26	207996-0-00	1
27	211484-0-00	1
28	746007-2-00	1
29	211247-0-00	1

SEGUE  
FOLLOWS

3





Fig. N.	Part. N. / Peça N.	Qt.
1	202959-4-20	1
2	202958-4-20	1
3	729013-2-00	1
4	201236-0-10	2
5	202957-2-10	1
6	743464-2-00	1
7	702406-0-00	1
8	202967-0-20	1
9	744730-2-00	1
10	300710-0-10	1
11	202970-0-20	1
12	746007-2-00	1

SEGUE  
FOLLOWS




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207994-0-01	1
2	207998-2-00	1
3	741552-0-00	2
4	745812-2-00	1
5	745800-2-00	1
6	210109-2-00	1
7	200490-0-00	2
8	209664-0-00	1
9	778419-0-00	1
10	209662-4-00	1
11	990934-0-00	1




Fig. N.	Part. N. / Piece N.	Qt.
1	741558-0-00	3
2	211126-0-00	1
3	206714-2-00	1
4	211139-0-00	1
5	211742-0-00	1
6	202681-0-10	1
7	202227-0-10	3
8	211748-0-00	1
9	704104-2-00	1
10	722440-2-00	1

SEGUE  
FOLLOWS









Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	202194-0-11	1
2	741433-2-00	2
3	991611-0-00	1
4	741658-2-00	1
5	704004-0-00	1
6	206771-0-12	1
7	204947-0-10	1
8	206810-2-00	1
9	207522-2-00	1
10	744742-2-00	2
11	211396-0-00	1
12	203426-0-10	1
13	209094-0-00	1
14	202489-0-10	1
15	727021-0-00	1
16	745810-2-00	2
17	741675-2-00	1
18	203772-0-11	1
19	920752-0-11	1
20	765200-6-10	1
21	211398-3-00	1
22	202488-0-10	1
23	200093-0-00	1
24	203810-0-10	1
25	211399-0-00	1
26	721443-2-00	1
27	211267-0-00	1
28	209477-0-00	1
29	741538-2-00	2
30	207996-0-00	1
31	211247-0-00	1
32	211304-0-00	1

SEGUE  
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. / Peça N.	Qt.
1	207994-0-01	1
2	207998-2-00	1
3	741552-0-00	2
4	745812-2-00	1
5	745800-2-00	1
6	210109-2-00	1
7	200490-0-00	2
8	209664-0-00	1
9	778419-0-00	1
10	209662-4-00	1
11	990934-0-00	1



SOLO I PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI RIMOLDI MARCATI **Rim** GARANTISCONO EFFETTIVA INTERCAMBIABILITA' FUNZIONALITA', DURATA.

RIMOLDI ORIGINAL SPARE PARTS MARKED **Rim** ARE THE ONLY ONES WHICH GUARANTEE INTERCHANGEABILITY, FUNCTIONALITY, AND LONG MACHINE LIFE

EXCLUSIVEMENT LES PIECES DE RECHANGE ORIGINALES RIMOLDI MARQUEES **Rim** GARANTISSENT UNE INTERCHANGEABILITE, UN CARACTERE FONCTIONNEL, UNE DUREE EFFECTIFS.

NUR DIE MIT **Rim** MARKIERTEN RIMOLDI-ORIGINALERSATZTEILE GARANTIEREN EINE EFFEKTIVE AUSTAUSCHBARKEIT, ZWECKENTSPRECHENDHEIT, LEBENSDAUER.

SOLO EL EMPLEO EXCLUSIVO DE REPUESTOS RIMOLDI MARCADOS **Rim** ASEGURAN LA CALIDAD DE INTERCAMBIABILIDAD, LA FUNCIONALIDAD Y LA DURACION.

La Rimoldi S.r.l. si riserva il diritto di modificare o variare, per motivi di ordine tecnico o commerciale, i dati riportati nella presente pubblicazione.

Rimoldi S.r.l. reserves the right to modify or vary, for technical or commercial reasons, the information printed in this brochure.

Rimoldi S.r.l. se réserve le droit de modifier ou changer les données éallées sur la présente publication pour tous motifs d'ordre technique ou commercial.

Rimoldi S.r.l. kann jederzeit aus technischen oder kommerziellen Gründen Änderungen an den in diesem Heft beschriebenen Erzeugnissen vornehmen.

Rimoldi S.r.l. se reserva el derecho de modificar o variar, por motivos técnicos o comerciales, los datos aquí publicados.

DIRITTI RISERVATI: Nessuna riproduzione è permessa senza previa autorizzazione scritta della Rimoldi S.r.l.

ALL RIGHTS RESERVED: Reproduction in whole or in part is forbidden unless expressly authorized in writing by Rimoldi S.r.l.

DROIT RESERVES: Toute reproduction est interdite sans autorisation préalable écrite de Rimoldi S.r.l.

DERECHOS RESERVADOS: Se prohíbe la reproducción total o parcial sin previa autorización escrita de Rimoldi S.r.l.

VORBEHALTENE RECHTE: Keinerlei Widergabe ist ohne vorausgehender schriftlicher Genehmigung seitens der Rimoldi S.r.l. gestattet.

**Rimoldi Srl** - 33, Via Montebello - 20020 Olcella - Milano (Italy)  
Tel. (0331) 563.111 - Telex 332299 - 312243 - Telefax (0331) 563.485 - 563.564